

HYDAC

INTERNATIONAL

ETES VOUS BIEN AUX NORMES?

Bloc d'arrêt et de sécurité SAF/DSV

Le bloc de sécurité HYDAC pour accumulateur est un composant hydraulique servant à la sécurité, à l'isolement et à la décharge d'accumulateurs hydrauliques ou d'autres utilisateurs.

Il tient compte des règles de sécurité relatives à la norme DIN EN 982 ainsi que la réglementation concernant la sécurité de fonctionnement BSV.

Pour tous renseignements, merci de
contacter Mr Jean Claude TEIRE
Tél : 04 75 75 99 17
Email : jc.teire@faure-automatisme.com

